


Comment régler des raquettes


de préférence la veille de la randonnée, tranquillement!



Détendre la fixation avant pour y enfoncer la chaussure bien à fond en butée vers l'avant.

Abaisser l'arrière de la chaussure et apprécier le réglage à faire pour qu'elle entre sans jeu dans la fixation arrière.


(veiller à bien dégager les lanières)



Réglage de la fixation arrière:

- 1- relever la palette à la verticale
- 2- la dévisser pour libérer le support de talon
- 3- déplacer le support de talon selon le besoin

Puis resserrer la palette et la rabattre vers l'avant pour rebloquer le support de talon.



NB:

parfois il suffit de relever la palette pour libérer le support talon



Remettez la chaussure en place bien en butée avant, puis vérifier qu'elle entre sans jeu dans son support arrière.

MAUVAIS



BON

